


CO2 CZUJNIK POKOJOWY



Czujnik dwutlenku węgla, CO₂, do instalacji w pomieszczeniu. Mierzy cyfrowo zarówno stężenia CO₂ i temperatury w otaczającym powietrzu. Dane te są przesyłane do układu BMS lub sterownika.

Zgodnie z przepisami budowlanymi, przepływ świeżego powietrza powinien wynosić 7 litrów/sek na osobę w pomieszczeniach niezależnie jak długo w nich przebywają.

SCHEMAT POŁĄCZEŃ



WYMIARY

